SURE-WHITE

TECHNISCHE FICHE
VERSIE: 1/2026

Sure-White® PS RUSS polyback: 15 cm x 30,5 m
Sure-White® PS RUSS polyback: 22,5 cm x 30,5 m

Materiaalomschrijving

Sure-White® PS RUSS polyback 15 cm x 30,5 m dient voor kimfixatie van de rand- en hoekzones en bestaat uit:

- Een Sure-White® SecurTAPE polyback aan 1 kant,
- Een versterkte EPDM membraanstrook aan de andere kant.

Sure-White® PS RUSS polyback 22,5 cm x 30,5 m dient voor mechanische bevestiging van de middenzones en bestaat uit:

- Een Sure-White® SecurTAPE polyback aan 2 kanten,
- Een versterkte EPDM membraanstrook in het midden.

Producteigenschappen

Sure-White® PS RUSS polyback	15cm * 30,5m	22,5cm * 30,5m
Basis	synthetische rubber	synthetische rubber
Breedte	15 cm	22,5 cm
Dikte	1,9 mm	1,9 mm
Rollengte	30,5 m	30,5 m
Gewicht	8,54 kg / rol	12,75 kg / rol
Houdbaarheid	18 maanden	18 maanden
Kleur	zwart	zwart

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Sure-White® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

SURE-WHITE

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de rollen op een droge plaats.
- Indien de Sure-White® PS RUSS polyback onder de 4 °C bewaard wordt, verliest deze aan kleefkracht.

Op het dak:

- Bewaar de Sure-White® PS RUSS polyback op het dak in de schaduw.
- Hou de Sure-White® PS RUSS polyback weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de Weathered membrane cleaner.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.

Verwerking

- Plaats de Sure-White® PS RUSS polyback met de tape naar boven gericht.
- Plaats ovalen bevestigingsplaatjes (80 mm x 40 mm), met een maximale tussenafstand van 30 cm en schroef deze vast.
- Breng HP-250 primer aan op de onderkant van het Sure-White membraan, waartegen de Sure-White® PS RUSS polyback geplaatst wordt.
- Laat de HP-250 primer drogen tot deze handdroog is.
- Verwijder de polyback beschermingsfolie en rol het Sure-White® membraan over de tape en druk hard aan (met behulp van een aandrukrol van 40mm).
- Volg de plaatsingsrichtlijnen van VM Building Solutions en gebruik steeds de toebehoren uit het Sure-White® gamma.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Sure-White® PS RUSS polyback.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Sure-White® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV