Sure-Seal® PS RUSS polyback: 15 cm x 30,5 m
Sure-Seal® PS RUSS polyback: 22,5 cm x 30,5 m

Description

Sure-Seal® PS RUSS polyback 15 cm x 30,5 m sert à la fixation du Sure-Seal® au droit d'un relevé et des zones de remontes et de coins et se compose de:

- Un Sure-Seal® SecurTAPE polyback d'un côté,
- Une bande de membrane EPDM renforcée de l'autre côté.

La Sure-Seal® PS RUSS polyback 22,5 cm x 30,5 m sert à la fixation mécanique des zones médianes et se compose de:

- Un Sure-Seal® SecurTAPE polyback des deux côtés,
- Une bande de membrane EPDM renforcée au milieu.

Données techniques

Sure-Seal® PS RUSS polyback	15 cm * 30,5 m	22,5 cm * 30,5 m
Base	caoutchouc synthétique	caoutchouc synthétique
Largeur	15 cm	22,5 cm
Épaisseur	1,9 mm	1,9 mm
Longueur de rouleau	30,5 m	30,5 m
Poids	8,54 kg / rouleau	12,75 kg / rouleau
Conservation	18 mois	18 mois
Couleur	noir	noir

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Sure-Seal® est une marque déposée de VM Building Solutions SA

Stockage

Dans le magasin:

- Stocker les rouleaux dans un endroit sec.
- Si la Sure-Seal® PS RUSS polyback est conservée à une température inférieure à 4 °C, elle perd de son pouvoir d'adhérence.

Sur le toit:

- Conserver la Sure-Seal® PS RUSS polyback à l'ombre sur le toit.
- Garder la Sure-Seal® PS RUSS polyback à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.

Préparation

- Éliminer toutes les saletés et la poussière du support à traiter; nettoyer si nécessaire avec le Weathered membrane cleaner.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec et propre.

Application

- Placer la Sure-Seal® PS RUSS polyback avec le collant vers le haut.
- Placer les plaques de fixation ovales (80 mm x 40 mm) à un intervalle maximal de 30 cm avant de les visser.
- Appliquer le HP-250 primer sur la face inférieure de la membrane Sure-Seal contre laquelle la Sure-Seal® PS RUSS polyback sera placée.
- Laisser le HP-250 primer sécher jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher.
- Retirez le film de protection Polyback et rouler la membrane Sure-Seal® sur le collant et appuyer fermement.
- Respecter les instructions de pose de VM Building Solutions et toujours utiliser les accessoires de la gamme Sure-Seal®.
- Température d'application minimale: 5 °C.

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Sure-Seal® PS RUSS polyback.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Sure-Seal® est une marque déposée de VM Building Solutions SA