TIPLON

TECHNISCHE FICHE
VERSIE: 12/2025

# TIPLON PS RUSS POLYBACK: 15 CM X 30,5 M
# TIPLON PS RUSS POLYBACK: 22,5 CM X 30,5 M

## Materiaalomschrijving

Tiplon PS RUSS polyback 15 cm x 30,5 m dient voor kimfixatie van de rand- en hoekzones en bestaat uit:

- Een Tiplon tape polyback aan 1 kant,
- Een versterkte EPDM membraanstrook aan de andere kant.

Tiplon PS RUSS polyback 22,5 cm x 30,5 m dient voor mechanische bevestiging van de middenzones en bestaat uit:

- Een Tiplon tape polyback aan 2 kanten,
- Een versterkte EPDM membraanstrook in het midden.

## Producteigenschappen

| Tiplon PS RUSS polyback | 15 cm * 30,5 m | 22,5 cm * 30,5 m |
|---|---|---|
| Basis | synthetische rubber | synthetische rubber |
| Breedte | 15 cm | 22,5 cm |
| Dikte | 1,9 mm | 1,9 mm |
| Rollengte | 30,5 m | 30,5 m |
| Gewicht | 8,54 kg / rol | 12,75 kg / rol |
| Houdbaarheid | 18 maanden | 18 maanden |
| Kleur | zwart | zwart |

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS



Tiplon® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

## Stockage

**In het magazijn:**

- Stockeer de rollen op een droge plaats.
- Indien de Tiplon PS RUSS polyback onder de 4 °C bewaard wordt, verliest deze aan kleefkracht.

**Op het dak:**

- Bewaar de Tiplon PS RUSS polyback op het dak in de schaduw.
- Hou de Tiplon PS RUSS polyback weg van warmte ( T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

## Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de Weathered membrane cleaner.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.

## Verwerking

- Plaats de Tiplon PS RUSS polyback met de tape naar boven gericht.
- Plaats ovalen bevestigingsplaatjes (80 mm x 40 mm), met een maximale tussenafstand van 30 cm en schroef deze vast.
- Breng Tiplon primer aan op de onderkant van het Tiplon membraan, waartegen de Tiplon PS RUSS polyback geplaatst wordt.
- Laat de Tiplon primer drogen tot deze handdroog is.
- Verwijder de Polyback beschermingsfolie en rol het Tiplon membraan over de tape en druk hard aan.
- Volg de plaatsingsrichtlijnen van VM Building Solutions en gebruik steeds de toebehoren uit het Tiplon gamma.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C.

## Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Tiplon PS RUSS polyback.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com



Tiplon® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV